

# WIJ DANKEN U VOOR DE AANKOOP VAN UW TIMEX HORLOGE.

Lees de instructies goed door zodat u weet hoe u uw Timex horloge moet bedienen. **Het is mogelijk dat uw model niet alle functies heeft die in dit boekje worden beschreven.**


## ALGEMEEN GEBRUIK



Druk op **1** om de cyclus tijd/ datum, chronometer, aftellende timer en alarm te doorlopen. De kompasfunctie is in alle modi behalve de alarmmodus beschikbaar door op **3** (HEADING) te drukken.

## TIJD EN DATUM

- A. In de **TIME AND DATE** (tijd en datum) modus, houdt u **2** stevig ingedrukt om de tijd en datum in te stellen.
- B. Het cijfer van de SECONDS (seconden) begint te knipperen. Druk op **4** om terug te keren naar nul.
- C. Druk op **1** om de HOURS (uren), MINUTES (minuten), DAY (dag), MONTH (maand), DATE (datum), NORMAL 12 HOUR TIME (12-uurstd) of MILITARY 24 HOUR TIME (24-uurstd), BUTTON BEEP (bieptoon bij indrukken van knop) (aan of uit). De geselecteerde instelling knippert.
- D. Druk op **4** om de geselecteerde instelling aan te passen. Let op AM of PM bij het instellen van de HOURS (uren) (alleen in 12-uurstd). Houd **4** ingedrukt om sneller vooruit te gaan.
- E. Druk op **2** om de SET-procedure (instelprocedure) te verlaten.



## ALARM EN TIJDSIGNAAL

- A. Druk op **2** om met het instellen te beginnen. Het cijfer van de HOURS (uren) begint te knipperen.
- B. Druk op **4** om het cijfer van de uren te doen toenemen. Let op de aanduiding AM of PM.
- C. Druk op **1**, de TENS OF MINUTES (tientallen van de minuten) knippert. Druk op **4** om het cijfer te doen toenemen.
- D. Herhaal voor de MINUTES (minuten). Druk op **2** om de modus SET (instellen) te verlaten.



**OPMERKING:** Na elke nieuwe instelling van het alarm, wordt het ALARM (Alarm) geactiveerd wanneer u de modus SET (instellen) verlaat door op **2** te drukken.

Het symbool (alarm symbol) verschijnt om erop te wijzen dat het ALARM ( ) geactiveerd is.

### Tijdsignaal

- A. Druk op **4** om heen en weer te springen tussen ON (aan) en OFF (uit). Dit wijst erop dat het ALARM (alarm) geactiveerd en actief is. Het alarm weerklinkt gedurende 20 seconden maar door op om het even welke knop te drukken, kan met het sneller laten ophouden.

## CHRONOMETER (STOPWATCH)

- A. Druk op **4** om de tijdopname te starten.

**OPMERKING:** U kunt de modus CHRONOGRAPH (Chronometer) verlaten terwijl de chronometer loopt. In modus TIME OF DAY (tijd), wijst het stopwatchicoontje aan de linkerkant van het middelste venster erop dat de chronometer loopt.



- B. Druk op **2** om te stoppen.

- C. Druk op **4** om de tijdopname te hervatten OF houd **2** ingedrukt om de tijdopname terug te stellen.

### Tussentijden

- A. Start de tijdopname — druk op **4** zoals hoger vermeld. Druk op **4** om de weergave tijdelijk stil te laten staan en een tussentijd te bepalen. Het rondenummer wordt in het bovenste venster weergegeven. Het horloge blijft doorlopen.
- B. Druk op **4** om weergave van de huidige ronde te hervatten.
- C. Wanneer de wedstrijd of gebeurtenis is afgelopen, drukt u op **2**. Het horloge stopt met het opmeten van de tijd. De laatste tussentijd (totale tijd van de wedstrijd of gebeurtenis) wordt weergegeven.
- D. Houd **2** ingedrukt om de chronometer opnieuw op 0 te zetten.

**OPMERKING:** Om tijdens het opmeten van de tussentijden te pauzeren (de tijd wordt niet geaccumuleerd), drukt u op **2**. Druk op **4** om te hervatten, of houd **2** ingedrukt om de chronometer opnieuw op nul te zetten. Geeft minuten, seconden en honderdste seconden weer tot 100 minuten (99:59.99).

## AFTELLEDE TIMER

- A. Druk op **2** om het aantal MINUTES (minuten) te laten toenemen. Houd 2 ingedrukt om snel vooruit te gaan tot 99 minuten.
- B. Druk op **4** om het aftellen te laten beginnen. U kunt naar een andere modus overschakelen zonder dat dit gevolgen heeft voor de timer. (Het zandlopersymbool verschijnt in het venster TIME OF DAY (tijd) wanneer de timer aan het aftellen is.) Zelfs wanneer het horloge in een andere modus staat, zal de timer een bieptoon laten horen wanneer het aftellen voltooid is. Druk op om het even welke knop om de bieptoon te laten ophouden.
- C. Om de timer te stoppen, drukt u op **2** (HORLOGE MOET IN TIMER-MODUS STAAN).
- D. Druk op **4** om verder af te tellen of druk op **2** om de timer opnieuw in te stellen op de oorspronkelijke waarde.



## KALIBREREN VAN HET KOMPAS

**BELANGRIJK: Het horloge moet worden gekalibreerd voor u het gebruikt! Dit product bevat de magnetische sensorstechnologie van PRECISION NAVIGATION, INC., Mountainview, CA.**



Een kompas werkt op het magnetische veld van de aarde; **u mag zich derhalve niet in of dichtbij grote metalen voorwerpen bevinden** (zoals auto's, bruggen enz.) of bij voorwerpen die elektromagnetische straling afgeven (zoals TV's), die het kalibreren of het gebruik van het horloge zouden verhinderen. U kunt niet kalibreren en evenmin nauwkeurige uitlezingen verkrijgen in gebouwen, treinen of vliegtuigen.

*De nauwkeurigheid van aan de pols gedragen instrumenten ligt gewoonlijk binnen +/- 10 graden. Om de nauwkeurigheid zo optimaal mogelijk te maken, wordt een uit twee stappen bestaande kalibrering, die hieronder in meer detail wordt besproken, aanbevolen. Bij het kalibreren en het zetten van een koers is het, net zoals bij alle andere kompassen, belangrijk een horizontaal vlak ten overstaan van de horizon te behouden. Het uitvoeren van een kalibrering of het aflezen van een koers terwijl het horloge niet horizontaal is, kan grove koersfouten tot gevolg hebben. Vermijd ook gebieden met hoger dan normale concentraties van hard en zacht ijzer, aangezien het magnetisch veld van de aarde relatief zwak is in vergelijking met andere bronnen van magnetische velden. Als u dit niet doet, kunnen foute richtingen worden weergegeven. Wanneer de waarde van een koers verdacht lijkt, moet een nieuwe kalibrering worden uitgevoerd. Het verdient tevens aanbeveling om de kalibrering uit te voeren in het gebied waar het kompas gebruikt zal worden of wanneer het horloge gedurende lange tijd niet is gebruikt.*

*Berg het horloge niet op in de nabijheid van magnetische bronnen (computers, huishoudapparaten, TV's enz.); het horloge zou een magnetische lading kunnen ontvangen en foute aflezingen weergeven. Als u vermoedt dat het horloge een magnetische lading heeft ontvangen, moet een nieuwe kalibrering worden uitgevoerd.*

*Goede onderhoudsprocedures, regelmatige kalibrering en het volgen van de hierboven vermelde richtlijnen dragen bij tot een nauwkeurige werking van het instrument binnen de beperkingen van de onmiddellijke omgeving waarin het wordt gebruikt.*

- A. Als u voor het magnetische noorden wilt kalibreren, drukt u eenmaal op HEADING (alleen vanuit de modus TIME OF DAY) om de richting te bekijken. (Als het horloge nog niet gekalibreerd is, ziet u HOLD TO CAL in plaats van de richting.) Houd HEADING ingedrukt totdat ROTATE WATCH WAIDE in het display verschijnt.
- B. Houd het horloge waterpas in vergelijking met de horizon (op uw pols, in de palm van uw hand of op een niet-metalen tafel). Roteer het horloge langzaam twee volledige rotaties (iedere rotatie moet minstens vijftien seconden duren). Druk vervolgens op **MODE** wanneer u klaar bent.

*(Kalibrering in twee stappen: nadat STAP A is voltooid, drukt u op **HEADING**. Voer geen waarde voor miswijzing in. Terwijl u in de TIME OF DAY modus bent, drukt u op **HEADING**. Er wordt een koers weergegeven. Schrijf de koers op, stel het horloge bij voor een koers van 150 graden. Begin de kalibrering door **HEADING** ingedrukt te houden tot **ROTATE WATCH TWICE** wordt weergegeven. Herhaal de kalibratieprocedure zoals uiteengezet in STAP A. Wanneer de kalibrering is voltooid, gaat u gewoon naar STAP C.)*

- C. Het horloge vraagt u vervolgens om de DECLINATION (miswijzing) in te voeren. Wanneer u op **HEADING** drukt, wordt de kalibratiemodus weergegeven en is het horloge ingesteld om het magnetische noorden te meten. Als u in plaats daarvan een waarde voor miswijzing invoert, zal het horloge het ware noorden aangeven door rekening te houden met deze afwijkingshoek, die verschilt op verschillende plaatsen op aarde.

- D. Om het horloge op het ware noorden in te stellen, voert u de in de onderstaande tabel weergegeven afwijkingshoek voor uw lokatie in. Druk op **START** om vooruit te gaan. Druk op **MODE** om de richting te selecteren en vervolgens op **START** om tussen E en W te schakelen. Druk op **HEADING** om de kalibratiemodus te verlaten en de nieuwe waarden op te slaan.

### TABEL 1. AFWIJKINGSHOEKEN VOOR GROTE STEDEN:

Ga voor meer informatie over magnetische miswijzing naar [www.timex.com/expedition](http://www.timex.com/expedition).

### Een richting vinden

- A. Houd het horloge horizontaal ten opzichte van de horizon in om het even welke modus behalve de modus ALARM. Druk op **HEADING** om de kompaskoers in de richting van 12 uur weer te geven. U kunt de rand rond het horloge draaien zodat deze met de gemeten richting overeenkomt. Druk nogmaals op HEADING om de weergave van de koers te annuleren (als de koers niet geannuleerd wordt, blijft hij nog tien seconden op het display)
- B. Wanneer u op HEADING drukt om de koers te verkrijgen, is het mogelijk dat HOLD TO CAL op het horloge verschijnt, wat aangeeft dat kalibrering nodig is. U kunt desgewenst opnieuw kalibreren; zie de bovenstaande instructies

*\*Sommige horlogemodellen hebben een waterpasbel boven de positie 12 uur om het kompas te helpen kalibreren. Het horloge is waterpas wanneer de bel zich in het midden van de lens bevindt.*

## INDIGLO® NACHTVERLICHTING

Druk op **5** om de verlichting te activeren. Door de elektroluminescentietechnologie waarvan de INDIGLO nachtverlichting gebruik maakt, wordt 's nachts of in een donkere omgeving de hele wijzerplaat van het horloge verlicht.

## NIGHT-MODE® EIGENSCHAP

Uw Timex horloge is uitgerust met de NIGHT-MODE eigenschap. Deze eigenschap, die gebruik maakt van TIMEX technologie draagt bij tot het gebruiksgemak van de INDIGLO nachtverlichting. Wanneer u na de activering op om het even welke knop drukt, blijft de INDIGLO nachtverlichting gedurende 3 seconden branden. NIGHT-MODE wordt geactiveerd door **5** gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Er zal een bieptoon weerklinken om erop de wijzen dat het horloge in NIGHT-MODE staat. NIGHT-MODE blijft gedurende 3 uur actief of totdat u de eigenschap uitschakelt door **5** gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.

## WATERBESTENDIGHEID

Indien uw horloge waterbestendig is, wordt dat aangeduid door een metermar-

kering of (  ).

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Waterbestendigheidsdiepte | p.s.i.a.* Waterdruk onder het wateroppervlak |
| <b>100m/328ft</b>         | <b>160</b>                                   |

\*pounds per square inch absolute

**WAARSCHUWING: OM DE WATERBESTENDIGHEID TE BEHOUDEN, MAG U ONDER WATER OP GEEN ENKELE KNOP DRUKKEN.**

1. Het horloge is slechts waterdicht zolang de lens, de drukknoppen en de behuizing intact blijven.
2. Het horloge is geen duikershorloge en mag niet worden gebruikt bij het duiken.
3. Spoel het horloge met drinkbaar water nadat het aan zout water werd blootgesteld.
4. **Schokbestendigheid:** Indien uw horloge schokbestendig is, wordt dat vermeld op de wijzerplaat of op de achterkant van de behuizing. Schokbestendige horloges van Timex zijn zo ontworpen dat zij de ISO test voor schokbestendigheid doorstaan. Toch moet u vermijden dat de lens beschadigd wordt.

## BATTERIJ

**Timex raadt ten sterkste aan om de batterij door een winkelier of juwelier te laten vervangen.** Het type batterij vindt u aan de achterkant van het horloge. Druk op de inwendige terugstelschakelaar, indien aanwezig, nadat de batterij is vervangen. De geschatte levensduur van de batterij is op bepaalde veronderstellingen met betrekking tot het gebruik gebaseerd; de levensduur van de batterij varieert al naargelang het werkelijke gebruik.

**DE BATTERIJ NIET IN HET VUUR WEGGOOIEN. NIET OPLADEN. LOSSE BATTERIJEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.**